

Ako posielame bicykel

Bicykel je pred odoslaním starostlivo poskladaný a nastavený naším servisným technikom, ktorý vykoná všetky potrebné úpravy. Technici sa postarajú o nastavenie prehadzovačky, brzd, kolies, vidlice, tlmiča, hlavového zloženia a ďalších dôležitých častí. Bicykel bude zabalený do špeciálnej kartónovej krabice, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Na to, aby sa bicykel správne zmestil do krabice a objednávka dorazila v poriadku, vykonáme nasledovné kroky:

- Bicykle a elektrobicykle posielame v kartónovej krabici s rozmermi približne 140 cm x 80 cm x 20 cm (dĺžka x šírka x výška).
- Váha balíka sa pohybuje od 15 kg do 25 kg, v závislosti od toho, či ide o bicykel alebo elektrobicykel.
- Pred zabalením je potrebné zložiť predné koleso a rýchlopínák. Ak má bicykel veľký rám (napr. veľkosti XL alebo XXL), zložíme aj zadné koleso.
- Riadidlá buď ohneme do vodorovnej polohy, alebo ich demontujeme.
- Zložíme pedále a sedlovku.
- Dôležité časti bicykla ako vidlica, prehadzovačka, sedlovka a spodná časť rámu budú dôkladne zabalené.
- Voľné časti pripevníme k bicyklu pomocou viazacej alebo lepiacej pásky, aby sa počas prepravy nepoškodili.
- K balíku priložíme faktúru a záručný list.
- Objednáme zvoz kuriérom TopTrans alebo GLS, aby bicykel bol pripravený na expedíciu.
- Kuriér prevezme balík a doručí ho priamo k vám.

Ako si zložíte bicykel

Keď bicykel dorazí, môžete sa pustiť do jeho montáže. Tento proces je veľmi jednoduchý a nezaberie viac ako 10 minút. Ak si nie ste istí, pozrite si podrobný video návod.

Na montáž budete potrebovať:

- Orezávací nôž na otvorenie krabice.
- Pedálový kónusový kľúč 15 mm alebo vidlicový kľúč 15 mm.
- Sadu imbusov (3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm).
- Momentový kľúč 6 Nm (ideálny na dotiahnutie skrutiek).
- Torx T25, kliešte na lanka a bovdeny a ďalšie cyklistické nástroje pre prípadné opravy.

Postup pri skladaní:

1. Opatrne vyberte bicykel z krabice, dávajte pozor, aby ste nespôsobili poškodenie rámu alebo plášťa.
2. Odstráňte obalový materiál a ochranné vrstvy.
3. Nasad'te riadidlá a predstavec, nastavte riadidlá do vodorovnej polohy a dotiahnite skrutky (najlepšie s momentovým kľúčom).
4. Vložte rýchlopínák do kolesa, upevnite ho do vidlice a dotiahnite, aby koleso bolo pevné.
5. Ak sú bovdeny odmontované, pripevnite ich k prednej brzde a rámu.
6. Nasad'te pedále pomocou pedálového kľúča alebo imbusu. Dbajte na správne umiestnenie pedálov, pravý a ľavý pedál sa montujú opačne.
7. Nasad'te sedlovku a nastavte požadovanú výšku sedla.

Bicykel je pripravený na jazdu!

ĎAKUJEME ZA NÁKUP A PRAJEME VÁM VEĽA ŠTASTNÝCH KILOMETROV.

skialpinistask